

Der Design Belag- Verkleben, klicken oder lose verlegen?

Ob in viel genutzten öffentlichen Bereichen oder im privaten Wohnräumen: der elastische Designboden oder Vinylbelag ist vom Markt nicht mehr weg zu denken. Neben den herausragenden, strapazierfähigen und pflegeleichten Materialeigenschaften, überzeugt vor allem die Designvielfalt von diversen Holzdekore mit einer täuschend echte Maserung, bis hin zu Steinvarianten in Sandstein-, Marmor- und ausgewählter Beton-Optiken.

Design Beläge können auf verschiedene Weise verlegt werden. Ausschlaggebend für die Wahl der Verlegung ist die jeweilige vorgesehene Nutzung und die damit verbundene Beanspruchung. Grundsätzlich gilt für alle Verlegearten: der Unterboden muss zwingend sauber, trocken, riss und staubfrei sein und darf keine Unebenheiten aufweisen. Es empfiehlt sich bei allen Verlegearten den Untergrund vorab durch eine fachgerechte Spachtelung vorzubereiten.

### **Verkleben- die fachgerechte Verlegung**

Die hochwertigen Vinyl-Bodenbeläge in Form von Fliesen und Planken werden in der Regel mit einem Dispersionsklebstoff vollflächig und dauerhaft verklebt. Nur so kann der Bodenbelag über die gesamte vorgesehene Lebensdauer die an ihn gestellten Anforderungen wie z.B. die Stuhllasttragfähigkeit erfüllen und sicherstellen. Nur die vollflächige Verklebung eines Bodenbelags erfüllt die Anforderungen die in der VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Bodenbelagsarbeiten – DIN 18365 beschrieben und festgelegt sind. Diese verbindlichen Vorschriften sind generell zu beachten, haben jedoch in Bezug auf das Kleben eine besondere Bewandnis: Wird nach VOB verlegt, dann ist das Kleben die einzig zulässige Verlegemethode.

### **Das Klick-System oder die lose Verlegung**

Die klebstofffreie Verlegung kann auf vorhandene elastische und harte Bodenbeläge oder direkt auf dem vorhandenen Estrich angewendet werden. Sie sind optimal, wenn das Ziel eine besonders schnelle und unkomplizierte Renovierung ist. Ein weiterer Vorteil des losen Auslegens ist der spätere problemlose Austausch des Bodenbelags (z.B. in Mietwohnungen).

Beim Klick-System sind die Planken oder Fliesen mit einer präzisen Nut- und Federverbindung ausgestattet. Sie werden im Prinzip wie ein Laminatboden schwimmend verlegt. Als Trittschalldämmung fungiert eine zusätzliche Unterlage zwischen Unterboden und Bodenbelag.

Unterstützt durch das eigene Gewicht der Fliesen oder Planken sowie einer rutschfesten Wabenstruktur auf der Rückseite können spezielle Design Beläge komplett lose verlegt werden. Der besondere Vorteil dieser Verlegeart ist die deutliche Zeitersparnis. Als Nachteil ergibt sich leider eine eingeschränkte Belastbarkeit. So kann zum Beispiel beim unachtsamen Verschieben von schweren Möbeln der Bodenbelag mit verschoben werden wodurch unschöne Fugen entstehen können. Im Gegensatz zur vollflächig verklebten Verlegung weisen beide Arten der lose Verlegung eine deutlich höhere Geräuschkulisse beim Belaufen auf.